




BTR1

STRUČNÝ NÁVOD



ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ



ZAPNUTÍ



Stiskněte současně po dobu 3 sekund.



Pípnutí



Bliká

VYPNUTÍ



Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund.



Zvonění




Bliká

SPÁROVÁNÍ

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Hlavní párování:
Telefon, TFT, GPS
(mono/stereo)

Sekundární párování s:
GPS, 2. telefon (mono)



Párování s:
**Interkom Midland, OBI,
univerzální interkom**

Párování s:
**Midland Intercom, OBI, Universal
Intercom**

Párování s:
**Midland Intercom, OBI,
Universal Intercom (Vox)**

***Poznámka:** Zvukový zdroj spárovaný s tlačítkem VOL+ (hudba nebo pokyny navigace) zůstává v pozadí při komunikaci přes interkom mezi dvěma osobami.*

SPÁROVÁNÍ

SPÁROVÁNÍ S TELEFONEM, GPS, TFT

Stav: zařízení zapnuto



Stiskněte tlačítko Vol+ na 5 sekund.



Pípnutí



Bliká



Vyberte BTR1 v telefonu, GPS nebo TFT



Pípnutí



Potvrzení (1 s)

Poznámka: Chcete-li spárovat druhé zařízení v režimu mono, opakujte stejný postup, ale stiskněte tlačítko Vol-.

SPÁROVÁNÍ S INTERKOMEM MIDLAND

Stav: zařízení zapnuto



Stiskněte na 7 sekund.
(můžete stisknout libovolnou klávesu)



Bliká



Potvrzení (1 s)

Stiskněte na 7 sekund.
(můžete stisknout libovolnou klávesu)



Bliká



Potvrzení (1 s)

Upozornění: můžete spárovat maximálně 3 interkomová zařízení (Midland, OBI nebo jiné značky), po jednom pro každé tlačítko.

Nové spárování na stejném tlačítku přepíše předchozí

SPÁROVÁNÍ S INTERKOMEM OBI

Stav: zařízení zapnuto



Interkom OBI
(Cardo...)

Stiskněte na 7 sekund.
(můžete stisknout libovolné tlačítko)



Bliká



Potvrzení (1 s)

Postupujte podle pokynů **pro spárování interkomu** (viz návod k interkomu)

SPÁROVÁNÍ UNIVERZÁLNÍHO INTERKOMU

Stav: zařízení zapnuto



Stiskněte na 7 sekund.
(můžete stisknout libovolnou klávesu)



klávesu) Bliká



Potvrzení (1 s)

Postupujte podle pokynů **pro spárování s telefonem** (viz návod k interkomu)

SPÁROVÁNÍ

RESET SPÁROVÁNÍ BLUETOOTH

Stav: zařízení zapnuto



Stiskněte a podržte 5 sekund.



Hlasová zpráva



Trvale svítí



Stiskněte a podržte 3 sekundy.



Pípnutí



Potvrzení (1 s)

VYNULOVÁNÍ TOVÁRNÍCH

NASTAVENÍ

Stav: zařízení zapnuto



Stiskněte současně po dobu

5 s.



Hlasová zpráva



Trvale svítí



Stiskněte a podržte 3 sekundy.



Pípnutí



Potvrzení (1 s)

FUNKCE INTERKOMU

Komunikace „Interkom“ umožňuje hovořit s jednou osobou najednou prostřednictvím kteréhokoli ze spárovaných interkomů nebo hovořit s více než jedním interkomovým zařízením současně (režim konference).



Komunikace přes interkom s jednou osobou najednou

Pokud je již otevřena komunikace přes interkom s jednou osobou, nejprve ji ukončíte a teprve poté otevřete komunikaci přes interkom s jinou osobou.



Režim konference

Pokud je interkomová komunikace již navázána s jednou osobou, stačí navázat interkomovou komunikaci s druhou osobou, aniž byste ukončili první hovor. V konferenčním režimu můžete hovořit až se 4 osobami v řetězci (konference až pro 4 osoby). Každé interkomové zařízení může mít současně otevřeny dvě komunikace.

Poznámka: Na zařízení s aktivovaným konferenčním režimem (interkom otevřený pro další dvě zařízení) můžete nicméně přijmout telefonní hovor ze zařízení spárovaného s tlačítkem Vol+ (hudba na pozadí a zařízení spárované s tlačítkem Vol- budou dočasně odpojeny a znovu se připojí, jakmile bude druhý interkom ukončen).

FUNKCE INTERKOMU

POPIS FUNKCÍ

Tlačítko nahoru – jezdec 2:
(Midland/OBI/univerzální interkom)



Ovládací tlačítko – jezdec 1
(Midland/OBI/univerzální interkom)

Tlačítko dolů – Jezdec 3
(Midland/OBI/univerzální interkom)

Funkce Interkomu se aktivují dvojitém stisknutím tlačítek odpovídajících spárování.

RUČNÍ OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ INTERKOMU A OBI

	Stiskněte dvakrát (tlačítko odpovídající spárování)
	Pípnutí
	Bliká

Poznámka: Chcete-li komunikovat s Rider 2 nebo Rider 3, opakujte postup, ale stiskněte tlačítka odpovídající daným spárováním.

OTEVŘENÍ INTERKOMU HLASEM (VOX)

	Řekněte „Hello“
	Zvonění
	Bliká
	Ticho po dobu 1 minuty; interkom se vypne
	Pípnutí

Poznámka: hlasová aktivace je možná pouze u interkomu spárovaného s ovládacím tlačítkem jezce 1 (musí být aktivována funkce VOX)

PRO OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ UNIVERZÁLNÍHO INTERKOMU

	Stiskněte dvakrát (tlačítko určené pro párování)
	Pípnutí
	Bliká

Poznámka: Chcete-li zapnout/vypnout zvuk ze zařízení jině značky, použijte hlasový příkaz pro volání (u některých modelů je nutné hlasový příkaz vyslat dvakrát).

FUNKCE INTERKOMU

AKTIVACE/DEAKTIVACE FUNKCE VOX

(Otevření interkomu hlasem)



Stiskněte současně tlačítka
Control a Vol+ na 3 sekundy.



Hlasové hlášení

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NOISE GATE

(Vypne mikrofon, pokud není slyšet hlas)



Stiskněte současně tlačítka
Control a Vol- a podržte je
stisknutá po dobu 3 sekund.



Hlasová zpráva

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ AGC

(automatické nastavení hlasitosti podle rychlosti)



Stiskněte současně tlačítka
Vol+ a Vol- a podržte je
stisknutá po dobu 3 sekund.



Hlasové hlášení

FUNKCE TELEFONU

POPIS FUNKCÍ

Přehrávání/Pozastavení



Hlasový asistent
(telefon při
stisknutí tlačítka
Vol+)

Hlasový asistent
(telefon v režimu
Vol-)

K funkci *fn* telefonu se dostanete jedním stisknutím tlačítka.

AKTIVACE HLASOVÉHO ASISTENTA

(žádný zvuk není aktivní)

Stiskněte jednou



Odpověď hlasového
asistenta (Google
Assistant, Siri)



Zadání pokynů



Volat

Poznámka: Pokud je váš telefon spárován s tlačítkem Vol+, použijte tlačítko dolů.

FUNKCE TELEFONU

PŘIJETÍ/UKONČENÍ/ODMÍTNUTÍ HOVORU



Jedním **stisknutím** přijmete/ukončíte hovor



Stiskněte a podržte 3 sekundy pro odmítnutí hovoru

Poznámka: můžete stisknout libovolnou klávesu.

SDÍLENÍ HUDBY S CESTUJÍCÍM



Vyberte aplikaci pro přehrávání hudby

Otevřete interkom Midland (ručně nebo hlasovým příkazem)



Stiskněte na 3 sekundy



Hlasové oznámení

Poznámka: sdílení hudby je možné pouze s interkomem Midland (kromě modelu BTMINI).

HUDEBNÍ PŘEHRAVAČ



Vyberte aplikaci pro přehrávání hudby



Jedním **stisknutím** spustíte přehrávání/pozastavíte přehrávání



Jedním **stisknutím** přejdete na další skladbu



Jedno **stisknutí** Předchozí skladba

Frekvence (GHz)

Maximální výkon

2,402–2,480

(mW)

100



Naskenujte QR kód a přejděte na stránku podpory,
aktualizujte firmware, stáhněte si tuto kapesní příručku do
svého smartphonu... a najděte všechny
informace o modelu BTR1, včetně videonávodu a pokynů k
instalaci.

Midland World



Stáhněte si aplikaci Midland Connect z
App Store nebo Google Play

