Stručný návod k použití K30

Frekvence: 2,402–2,480 GHz – Výkon: 100 mW



Instalace

1. Otočením šroubu uvolněte sponu;

2. Open the screw; vnitřní obložení helmet and insert the clip in the správnou polohu a poté upevněte

3. Zasuňte zařízení Bluetooth do otvoru spony;

4. Nalepte suché zipy do helmet;

5. Nalepte sluchátka na suché zipy;

6. Zasuňte konektor sluchátek do bluetooth.

Základní funkce

Zapnutí — HOLD 3S

Vypnutí — HOLD 3S

Zvýšení hlasitosti — ROTATE R

Snížení hlasitosti — ROTATE L

HOLD

POČKAT

Obnovte párování (ve vypnutém stavu) — HOLD 8S

Aktivujte hlasový příkaz — HOLD 2S

Kontrola stavu baterie

Zkontrolovat na telefonu

Poslechnout hlasovou upomínku (Ve stavu vypnutého zařízení) — HOLD 3S

– „Stav baterie 100 %"

Spárování s telefonem/MP3/GPS

Ve vypnutém stavu — HOLD 6S

– „Telefon připojen"

Provoz v režimu telefonního hovoru

Přijměte hovor — TAP 1X

Aktivace hlasového asistenta — HOLD 2S

Ukončit hovor — TAP 1X

Zapnutí/vypnutí funkce automatického přijetí hovoru — ROTATE R

Odmítnutí hovoru — HOLD 2S

Ovládání hudby

Přehrávání/Pozastavení — TAP 1X

Další skladba — ROTATE R

Předchozí skladba — ROTATE L

Přepínání mezi hudbou a FM — TAP 2X

Provozv režimu FM

Přepněte mezi FM rádiem a hudbou — TAP 2X

Další kanál — ROTATE R

Předchozí kanál — ROTATE L

Přehrávání/pozastavení — TAP 1X

Párování mezi dvěma zařízeními

A B

V režimu vypnutého zařízení

1. HOLD 6S — A a B

2. A nebo B — TAP 1X

Provoz interkomu přes Bluetooth

interkomem pro dva jezdce

Spuštění/ukončení interkomu — A nebo B — TAP 1X

Sdílení hudby

A B

Sdílení hudby — TAP 2X

„Sdílení hudby"

Tipy: Tuto operaci lze provést pouze v případě, že jsou obě zařízení spárována a obě by měla nesmí být spárovány s žádným jiným zařízením K30 Lokui

Ukončení sdílení — TAP 2X

„Ukončení sdílení"

Tipy: Tuto operaci lze provést pouze v případě, že jsou obě zařízení spárována, a obě by měla nesmí být spárovány s žádným jiným zařízením K30 Lokui

Jak změnit jazyk

Zapněte K30 a proveďte současně tyto tři akce po dobu **4 sekund:**

- Stiskněte **tlačítko napájení**
- Stiskněte **multifunkční tlačítko**
- Otočte **multifunkční kolečkem** vpravo.

Informace o záruce najdete na stránkách www.lokui.eu

LOKUI®

www.lokui.eu

Rychlý návod k použití K30

Frekvence: 2,402–2,480 GHz – Výkon: 100 mW



Instalace



Začínáme

Zapnutí = O STISKNI 3S

Vypnutí = O PREMI 3S

Zvýšení hlasitosti = RUOTA D STISKNI

Snížení hlasitosti = RUOTA S STISKNI

Vymazání spárování (Při vypnutém zařízení) = O + PREMI 8S

Aktivace hlasového ovládání = PREMI 2S

Úroveň nabití baterie

Upozornění na telefonu

Poslechnout hlasovou zprávu (Při vypnutém zařízení) = O PREMI 3S

– „Výdrž baterie 100 %"

Párování s telefonem/MP3/GPS

Při vypnutém zařízení = O PREMI 6S

– „Telefon připojen"

Režim telefonu

Přijetí hovoru = CLIC 1X

Aktivace hlasového asistenta = PREMI 2S

Ukončit hovor = CLIC 1X

Zapnutí/vypnutí automatické odpovědi = O + RUOTA D

Odmítnutí hovoru = PREMI 2S

Hudba

Přehrávání/Pozastavení = CLIC 1X

Další skladba = RUOTA D

Předchozí skladba = RUOTA S

Přepínání mezi hudbou a FM rádiem = CLIC 2X

FM rádio

Přepínač FM rádia/hudby = CLIC 2X

Další stanice = RUOTA D

Předchozí stanice = RUOTA S

Přehrát/pozastavit = CLIC 1X

Párování dvou zařízení



Při vypnutém zařízení

1. O A a B PREMI 6S

2. O A nebo B CLIC 1X

Režim interkomu

Interkom mezi motocykly

otevření/zavření interkomu = O A nebo B CLIC 1X

Sdílení hudby



Sdílení hudby = A O CLIC 2X

A „Sdílení hudby"

Poznámka: tento režim je možný pouze tehdy, jsou-li zařízení spárována mezi sebou a nejsou připojena k žádnému jinému rozhraní.

Přerušení sdílení hudby = A O CLIC 2X

A „Ukončení sdílení"

Poznámka: tento režim je možný pouze tehdy, jsou-li zařízení spárována mezi sebou a nejsou sítě interfono.

Jak změnit jazyk

Zapněte K30 a proveďte tyto tři akce současně po dobu **4 sekund:**

O — Stiskněte tlačítko **zapnutí**

Stiskněte **multifunkční** tlačítko

Otočte **kroužek multifunkčního** tlačítka **doprava**

Informace o záruce najdete na stránkách www.lokui.eu

LOKUI®

www.lokui.eu